

Tubo de decantação MG-410

Medidores de concentração de partículas magnéticas

O Tubo de Decantação MG-410 é um acessório para medir concentração do banho de partículas magnéticas fluorescentes contendo a partícula MG-410, 410 Redi-Bath e ML-500 WB. A partícula magnética fluorescente MG-410 foi desenvolvida para aplicações diferenciadas e com isso tem geometria, tamanho e densidade diferentes das demais partículas do mercado.

A utilização do Tubo de Decantação MG-410 é indicada para melhorar o controle de qualidade da concentração do banho com a partícula MG-410, melhorando assim a visualização da concentração.

A recomendação de um tubo de decantação diferenciado pelo fabricante é de acordo com a norma ASTM E 709-08 (Parágrafo 8.5.5).

BENEFÍCIOS

Os tubos de decantação da Magnaflux são calibrados individualmente para monitorar a concentração precisa de partículas magnéticas em suspensões feitas com partículas magnéticas, assim como dos níveis de contaminação do banho

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- ASTM E 1444/1444M
- ASTM E 709
- ASME B & PV Code, Sec. V
- Cummins IS-16048-13
- VAVSEA 250-1500
- AMS-3044
- PETROBRAS N-1598



RECOMENDAÇÕES DE USO

1. Coloque 100mL do produto pronto dentro do tubo, respeitando a indicação no mesmo.
2. Aguarde o tempo de decantação (para banho com veículo água o tempo é de 30 minutos, para banho via óleo o tempo deve ser de 60 minutos).
3. Deixar o tubo parado em um lugar em que o campo magnético não interfira na decantação e que não haja vibrações na superfície.

CARACTERÍSTICAS

Volume de 100 mL;

Haste de 0 – 0,2 mL;

Divisão de 0,01 mL;

Tubo de decantação MG-410

Medidores de concentração de partículas magnéticas

PROPRIEDADES DO PRODUTO

Altura	21 cm
Largura	8cm
Comprimento	15cm
Peso	216g

GARANTIA

Este equipamento possui garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação, contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal ao consumidor.

A Magnaflux irá providenciar o reparo e manutenção do equipamento durante o período da garantia de acordo com o Termo de Garantia Magnaflux, após avaliação e laudo da equipe técnica e constatação de defeito de material ou manufatura.

A Magnaflux mantém peças de reposição, suporte técnico local e assistência técnica permanente mesmo após o término do período da garantia.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a Magnaflux: +55 11 4785-0470 ou contato@magnaflux.com